

Guida di avvio rapido

Calibratore termocoppia TC-100

(1) VISORE BATTERIA IN ESAURIMENTO

(2) VISORE TIPO TC

(3) TASTO TIPO TC

Premere più volte fino a visualizzare il tipo di termocoppia desiderato.

mV è l'ultimo tipo.

Modo di impostazione avanzato - Disabilita i tipi TC indesiderati.

Tenere premuto il tasto TC TYPE all'accensione. Quando si visualizza la dicitura "PASS", immettere il valore 123 nel modo seguente:

Ruotare la manopola su 1, premere il tasto SET; ruotare la manopola su 2, premere il tasto SET; ruotare la manopola su 3, premere il tasto SET. Premere il tasto TC TYPE per passare in rassegna tutti i tipi TC.

Premere il tasto SET una volta visualizzato il tipo TC desiderato per confermarlo. mV è l'ultimo tipo TC. La successiva pressione del tasto TC TYPE esce da questa modalità e ripristina il funzionamento normale.

(4) TASTO DI ALIMENTAZIONE

Premerlo una volta per accendere l'unità, premerlo di nuovo per spegnerla. Funzione Risparmio batteria - Spegne automaticamente l'unità una volta trascorso un periodo di tempo prestabilito.

L'impostazione predefinita in fabbrica è di 30 minuti. Per cambiare o disabilitare la funzione, accendere l'unità e osservare attentamente il visore durante l'accensione. Verrà visualizzata la durata impostata per la funzione di risparmio batteria (lo spegnimento è previsto entro 30 minuti). Ruotare immediatamente la manopola per modificare il valore temporale o disabilitare la funzione.

(5) TASTO F / C

Consente di selezionare le unità di misurazione della temperatura o la simulazione.

(6) TASTI SET e RECALL

Funzione Punto predefinito e Selezione sorgente. Selezionare il tipo TC e le unità corrette. Premere ripetutamente RECALL per visualizzare il valore memorizzato al momento per ciascuno dei tre punti predefiniti del tipo TC prescelto. Per memorizzare un nuovo valore, regolare l'uscita al valore desiderato e premere SET. Ripetere fino ad aver memorizzato i tre punti predefiniti. Premere RECALL per richiamare i valori appena memorizzati dei punti predefiniti. A ciascuna pressione del tasto RECALL, il visore passa al punto predefinito successivo.



(7) INGRESSO/USCITA T/C

Il minispinnotto della termocoppia si inserisce nel connettore T/C; i fili vivi della termocoppia vanno collegati ai serrafili.

(8) INDICATORE MODALITÀ SORGENTE/MISURA

(9) VISORE DELLA TEMPERATURA

(10) INDICATORE MIN/MAX

(11) INDICATORE mV

(12) INDICATORE DI UNITÀ TEMPERATURA

(13) CURSORE DI SELEZIONE CIFRA

Indica la cifra che sarà modificata con la rotazione della manopola. Il cursore indicherà soltanto una cifra alla volta.

(14) VISORE PUNTO PREDEFINITO

Il punto predefinito selezionato al momento viene visualizzato come "SP1", "SP2" o "SP3".

(15) TASTO DI SELEZIONE MODALITÀ SOURCE/MEASURE

Commuta tra le modalità Sorgente e misura.

(16) TASTI DI REGISTRAZIONE DATI MIN/MAX

In modalità Misura, monitora e memorizza continuamente i valori minimo e massimo dell'ingresso TC selezionato. Selezionare la modalità Misura e collegare la termocoppia o la sonda. Premere simultaneamente MIN e MAX per azzerare la memoria (apparirà la dicitura "CLR"). Consentire all'unità di registrare i valori minimo e massimo come necessario. Premere MIN o MAX in qualsiasi momento per visualizzare il valore memorizzato. Se si spegne l'unità o si cambia modalità, la memoria si azzerava. Disabilitare la funzione di risparmio batteria prima dell'uso (consultare il manuale).

(17) ELIMINATORE/CARICATORE BATTERIA

È possibile ordinare l'eliminatori/caricatori per la batteria, codice catalogo 80000 (120 V) oppure 90213 (240 V) e una batteria NiCd, codice catalogo 80007.

(18) MANOPOLA DI REGOLAZIONE VALORE

Regola rapidamente il valore della cifra selezionata con i tasti di controllo del cursore di selezione cifra.

(19) TASTI DI CONTROLLO DEL CURSORE DI SELEZIONE CIFRA

Premarli per spostare il cursore di selezione cifra sotto la cifra che si desidera regolare mediante la manopola.